







### WICHTIG!

- \* Bei Steilstellung mit verfahrbarer Laufkatze, ist die Tragkraft konstant ueber gesamte Ausladung: max. Tragkraft = 600 kg.
- \* Mit eingezogenem Ausleger, ist die Tragkraft konstant und entspricht der max. Tragkraft = 1500 kg
- \* ACHTUNG! KRAN IN KEINEM FALL BETREIBEN, WENN DER AUSLEGER SICH IN EINER STELLUNG ZWISCHEN "EINGEZOGEN" und "AUSGEZOGEN" befindet.

## SUPERRAPID FSR20i

<b>SUPERRAPID FSR20.i</b>					
		m/min	kg	ch-PS hp	kW
Sollevamento Hoisting Heben Züge Elevación		4,5	1500	3	2,2
		18	1500	6	4,4
		36	850	8	5,8
Distribuzione • Trolleying • Katzfahren Distribution • Distribución			30	2	1,5
Rotazione • Slewing • Schwenken Orientation • Orientación			0 > 0,9 tr/min - U/min - rpm	1,5	1,1
Montaggio • Erection • Montage • Montage • Montage					2,2 kW - 3 HP
Potenza elettrica necessaria • Necessary electric power • Anschlusswert • Puissance électrique nécessaire Potencia eléctrica necesaria					14 kVA
Rete elettrica • Main supply • Netzstrom • Réseau • Alimentación					380V - 50Hz
Zavorra • Ballast • Ballast • Last • Lastre	10260 Kg	Peso gru • Weight of crane • Konstruktionsgewicht Poids de la grue • Peso de la grua			7000 kg

